

GEBRAUCHSANLEITUNG



1

Öffnen Sie die Sicherung, indem Sie diese entgegen dem Uhrzeigersinn in Richtung "open" drehen. Öffnen Sie die Verschlusskappe an der unteren Führungsschiene.



2

Setzen Sie die Etikettenrolle mit den am Spendekopf "sichtbaren" Etiketten ein. Führen Sie die Etikettenbahn unter der durchsichtigen Führungsschiene hindurch. Winkeln Sie die Etikettenbahn ab und führen diese durch die bereits geöffnete untere metallische Führungsschiene in Richtung Handgriff. Schließen Sie die halbkreisförmige Sicherung durch einen Dreh im Uhrzeigersinn in Richtung "close".



3

Drücken Sie die untere metallische Führungsschiene zu und schließen Sie die untere Klemme durch Drücken entgegen der Pfeilrichtung.



4

Um das Trägerpapier abzutrennen, ziehen Sie dieses nach unten (wie auf dem Bild in Pfeilrichtung angezeigt).



5

Drücken Sie den Handgriff zusammen und spenden Sie das Etikett. Ziehen Sie das Gerät beim Spendevorgang langsam zu sich hin.

REINIGUNG



Lösen Sie zwei Schrauben am Gehäuse. Entnehmen Sie den Spendekopf und reinigen Sie diesen mit einem geeignetem Lösungsmittel.

HINWEISE

1. Das Gerät benötigt keine Erkennungskerben oder Ähnliches in der Etikettenbahn für den Spendevorgang.
2. Etiketten mit einer Dicke von unter 50 µm können nicht gespendet werden.
3. Nur ausgestanzte / abgegrittete Etiketten verwenden.
4. Um Klebereste vom mechanischen Sensor zu entfernen, einen mit Alkohol befeuchteten Baumwoll-Lappen zur Reinigung verwenden.

MODEL	Etikettengröße (mm)		maximaler Rollendurchmesser (mm)
	Länge	Breite	
APN- 30	20-60	20- 30	100
APN- 60		25- 60	
APN-100		55-100	

US PAT. 4986874
EP PAT. 759398, 968925
JP PAT. 2708677,2708680



4 582290 930022